

素朴な疑問：手鋏工具の点検方法を教えて

答え：下記項目にて、確認をお願い致します。

1. ハンドルのガタツキ、ナットの緩みがないか。




写真3: 手鋏工具 写真

2. ダイス止めピンが破損、紛失していないか。



写真2: ダイス止めピン

3. 調整マークが正しい位置になっているか。

[合否判定]

ハンドルを軽く閉じてダイスの先端がぶつかったときに
調整マークの線が一致していれば正常です。

※調整マークがずれていると、正しい出力が出ませんので、不合格となります。
正しい位置に調整した上で、使用願います。

調整マーク



写真4: 出力確認時手鋏工具 写真

※点検方法詳細は弊社発行取扱説明書を参照願います。